

奧迪美 >< 邦霸 联乘品牌产品

邦霸 300

强力粘结剂

产品说明

邦霸 300 强力粘结剂 是一种优质水泥瓷砖粘结干粉砂浆，本产品颜色为灰色。用作铺贴室内釉面砖等高吸水率陶质瓷砖的铺贴。本产品满足《预拌砂浆》GB/T 25181-2019 DTA 室内用 I 型的性能指标。

用途

- 适用于混凝土、砌块墙壁、水泥砂浆抹灰墙面或地面等稳定结构。
- 只适用于室内瓷砖粘贴工程。
- 可搭配 **邦霸 66 玻化砖界面背胶 (双组份)** 或 **邦霸 88 强力背胶 (单组份)** 用于室内玻化砖的铺贴。

主要优点

- 简单易用
- 质量稳定
- 延长浆料可使用时间
- 粘贴力强
- 良好耐水性能
- 提高施工效率
- 高成本效益

技术数据

产品特性	执行标准： DTA II GB/T 25181-2019	邦霸 300
拉伸粘结强度 (原强度) (Mpa)	≥ 0.5	合格
拉伸粘结强度 (20 分钟晾置时间) (Mpa)	≥ 0.5	合格
拉伸粘结强度 (浸水后) (Mpa)	≥ 0.5	合格

注: 以上为典型的实验室条件下测试数据, 实际性能可能会因应现场施工环境和基底情况不同而略有差异。

环保资料	
挥发性有机化合物 (GB18583-2008)	合格
包装成份	纸袋含 40% 循环再造纸

包装与产生量	
浆体密度 (kg/m ³)	1,600
用水量	5.5 - 6.0 L
覆盖用量 (kg/mm/m ²)	1.3
包装规格 (每包)	25 kg
保质期	12 个月

注: 大约数值不包括任何材料损耗。



表面处理

施工前应先清洁基面, 去除所有灰尘、油渍及其它污垢物。新混凝土或砌块墙壁在铺贴瓷砖前应至少养护4周或待收缩完成为止。新抹灰的表面应至少养护 7 天方可铺贴。旧混凝土在铺贴瓷砖前应将松动的批荡或涂料彻底清除。35°C以下天气对于低吸水率的基材无须用水预湿基层; 对于吸水率大的基材或 35°C以上高温炎热天气, 建议预先润湿基层, 待其干燥至无明水后便可进行粘贴施工。

邦霸 300 不能直接应用在含有石膏质的表面上, 必需在其表面作适当接口处理后才可以进行施工。

邦霸 300 与 **邦霸 66 玻化砖界面背胶 (双组份)** 或 **邦霸 88 强力背胶 (单组份)** 配合使用可有效防止瓷砖空鼓脱落。

搅拌

将每包 **邦霸 300** 干粉料加入大约 5.5-6.0 公升清水。用附有合适搅拌叶的低速电钻进行机械搅拌。将粉料加入水中，然后开始搅拌约 5 分钟，直至均匀没有块状为止。待浆料静置 5 分钟后，再略搅拌后即可使用。

施工

瓷砖在铺贴前应保持干燥，无需浸泡。在粘结剂的可工作时间内，用刮板或直边镘刀将 **邦霸 300** 粘结剂涂抹在墙面或地面上。用有齿形镘刀平整地刮粘结剂，并梳出锯齿状，条纹应饱满及不得有断续。铺上瓷砖，用力揉压以确保良好粘结。对于有深槽或凹纹的瓷砖，需同时在瓷砖的背面涂满一层粘结剂以确保满贴。建议进行常规检查以避免空鼓，瓷砖的整个背面应与粘结剂层满贴。在基面梳理好粘结剂后，必须确保粘结剂表面未成膜前及时把瓷砖贴上。如瓷砖铺贴前粘结剂面层变干，应清除并重新铺贴。

接缝及修饰

铺贴瓷砖时，建议瓷砖之间应至少留有 1.5mm 的间距。所有底层的伸缩缝应继续延伸到瓷砖和粘结剂之上。多余的粘结剂应在硬化前用湿海绵或湿布清除。铺贴瓷砖 24 小时后方可进行填缝。

健康与安全

邦霸 300 呈碱性，会刺激皮肤。在使用过程中，应戴上合适的防护手套及护眼罩，避免吸入粉尘和接触皮肤及眼睛。一旦接触皮肤，应用清水冲洗。若接触到眼睛，应立即用大量清水冲洗，并尽快就医诊治。本产品无毒并不易燃。

产品贮存

为确保产品质量，未使用前应贮存及放置在阴凉干爽室内位置，原卡板及塑料围膜保持原封防止破损。应避免阳光直接照射。应放在托板离地贮存，以防止雨水浸湿，避免过度叠压。如不按照上述贮存方法，可能导致产品过早失效或结块。



奧迪美®



原 廠 生 產 · 質 量 保 證

重点注意：本单张内的所有资料均为我司目前所掌握的最佳知识，是真实和可信赖的。由于施工环境和有关施工人员不在我司可控制范围内，因此就以上原因我司不能保证任何由我司或其代表所提出的议案。



奧迪美®

奧迪美集团有限公司

香港北角英皇道75-83号联合出版大厦20楼

总机电话: (852) 2395 5388 柯打热线: (852) 2802 6433 传真: (852) 2802 6408

www.optimix.com.hk

